



SEHF

Syndicat
des Eaux de
Hellimer
Frémestroff

NOTE D'INFORMATION

« BALLON D'EAU CHAUDE »

Afin de limiter les risques sanitaires liés à la prolifération éventuelle de bactéries et de microbes à l'intérieur de votre ballon d'eau chaude ou de vos canalisations ; il est conseillé de régler la température des systèmes de production d'eau chaude entre 55°C et 60°C.

L'eau distribuée par le Syndicat des Eaux de Hellimer-Frémestroff est régulièrement contrôlée par l'ARS Grand Est (Agence Régionale de Santé).

**Le Président du S.E.H.F
Antoine FRANKE**

Secrétariat :

10 rue Principale
57660 LEYVILLER

Tél. : 03 87 01 84 69

Fax : 03 87 01 89 51

sehf57@wanadoo.fr